

TEST

- PART NO. 444-10000000

ou déconnecter la source de courant

2. Contrôler la résistance des bobinages du moteur de la pompe ainsi

pour une lavage, que toutes les connexions dans le circuit de lavage, y compris pour le condensateur de mise en marche du moteur de la pompe.

Contact intermittent du contacteur de la porte :

- Défectuosité du dispositif de verrouillage de la porte (ceci peut être aggravé par l'application d'une force excessive pour la fermeture de la porte empêchant la gâche de prendre sa position correcte).
- Contacteur de la porte défectueux (résistance élevée).

NOTE : Sur les modèles à cage de

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Mesurer la résistance du contacteur de la porte et contrôler la manœuvre manuelle du loquet. Vérifier que les contacts ne sont pas détachés de l'ensemble. Contrôler la gâche et la fermeture de la porte.

Le contacteur de la ligne de lavage en plastique, le contacteur du conducteur neutre est en série seulement avec le moteur et l'élément chauffant. Les autres charges ne sont pas affectées.	
Circuit de démarrage du moteur-Condensateur endommagé.	1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Débrancher les conducteurs du condensateur; vérifier que la capacitance correspond à la valeur indiquée sur le composant; ou rechercher un circuit ouvert entre les broches. Si c'est le cas, remplacer.
Quantité de mousse excessive dans	1. Consulter les instructions annexées au client ou le Manuel

la pompe : détergent incorrect ou quantité excessive de détergent ou d'agent de rinçage.	1. Pour éliminer la mousse, exécuter répétitivement des manœuvres de remplissage et d'annulation/vidange. 3. Contrôler le fonctionnement du distributeur à l'aide du programme de diagnostic, et le fonctionnement des boutons de sélection pour l'agent de rinçage.
Circuit de commande de la pompe défectueux dans le module de commande.	Contrôler le fonctionnement du moteur de la pompe de lavage durant le diagnostic.
PROBLÈME : Pas de vidange, ou quantité d'eau résiduelle excessive dans la cuve	
Tuyau de vidange obstrué.	1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant

	électrique. 2. Rechercher une obstruction entre le clapet de fond de cuve et la canalisation d'égoutage de la résidence. Prendre les précautions suivantes : ■ Broyeur de déchets obstrué, ou percuteur pas arraché. ■ Clapet bloqué – fond de la cuve ou tuyau de vidange. ■ Tuyaux obstrués.
Circuit ouvert affectant un bobinage du moteur de la pompe de vidange, ou connexion défectueuse dans le circuit du moteur de vidange.	1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler la résistance des bobinages du moteur de vidange et toutes les connexions du circuit de vidange.
Impulseur de la pompe de vidange brisé.	1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

	2. Enlever la pompe de vidange et contrôler l'impulseur – tirer et faire tourner. S'il est possible de tirer facilement l'impulseur et si il tourne librement (si y a normalement une certaine résistance non uniforme), est détérioré. Le remplacer.
Diamètre insuffisant du tuyau d'évacuation.	Contrôler/Installer le tuyau de vidange convenable.
Étanchéité déficiente du clapet du tuyau de vidange ET canalisation d'évacuation chez le client obstruée (partiellement ou totalement).	1. Déconnecter le tuyau de vidange du raccord. 2. Soulever le tuyau au-dessus du lave-vaisselle et effectuer un remplissage avec de l'eau. Si l'eau s'écoule dans le lave-vaisselle, remplacer la totalité du tuyau de vidange (forme boucle); ne doit l'installer aussi haut que possible et le fixer si possible sur la face inférieure du plan de travail.

Circuit de commande du moteur de vidange défectueux dans le module de commande.	Contrôler le fonctionnement du moteur de vidange durant le diagnostic.
PROBLEME : Pas de distribution de détergent	
Article dans le panier inférieur bloquant le couvercle ou bloquant la projection d'eau vers le distributeur.	Expliquer au client comment charger correctement la vaisselle.
Probleme mécanique du couvercle du distributeur.	1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler/remplacer le distributeur.
Blocage du loquet du couvercle du à	Expliquer au client comment remplir correctement le distributeur.

une quantité excessive de détergent dans le mécanisme.	
Circuit ouvert affectant la bobine de l'électro-aimant du distributeur, ou circuit de fuite excessive dans le circuit du distributeur.	1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler la résistance de la bobine du distributeur, et contrôler toutes les connexions du circuit du distributeur.
Circuit de commande du distributeur défectueux dans le module de commande.	Contrôler le fonctionnement du distributeur durant le diagnostic.

PROBLÈME : Lavage médiocre	
Clapet du fond de cuve bloqué	1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant

(ouvrir – tirer).	électrique.
	2. Accéder au système de broyage : vérifier que le clapet s'ouvre et se ferme sans entraver (utiliser un fil courbé et une lampe).
Programme sélectionné pas approprié pour la charge de vaisselle.	Expliquer au client comment sélectionner le programme. Recommander l'option "Haute température" pour optimiser la performance de lavage.
Broyeurs brisés.	1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Accéder au broyeur, remplacer le broyeur s'il est brisé.
Tamis obstrués ou endommagés.	Inspecter les 3 tamis suivants. Enlever le bari glacieur inférieur et inspecter le tamis de l'accumulateur. Accéder au système de broyage, enlever les matières étrangères et inspecter les tamis. Nettoyer/remplacer selon le besoin.

Bras gicleurs – pas de rotation.	Vérifier la rotation et la manœuvre libre des bras gicleurs : faire fonctionner le lave-vaisselle et ouvrir la porte pour vérifier que les bras gicleurs restent à la même position. Si les bras gicleurs sont bloqués par des articles de la charge de vaisselle, communiquer les instructions appropriées à l'utilisateur. Le mouvement du bras gicleur peut également être entravé par un défaut d'alimentation du système d'alimentation en eau du bras gicleur supérieur.
Composants mécaniques déjà mentionnés.	Voir "Non-fonctionnement de la pompe de lavage" ou "pas de vidange, ou quantité d'eau résiduelle excessive dans la cuve" ou "pas de distribution de détergent" ou les détails sur la détection de température dans "Durée excessive des programmes et/ou durée excessive d'une certaine phase du programme".

Le détecteur de saouleresses sélectionne trop souvent le programme Yaisselle pour saouler.	Exécuter le programme de diagnostic Service pour vérifier le fonctionnement du détecteur de saouleresses et forcer l'exécution d'un étalonnage durant le prochain programme de lavage régulier. NOTE : En cas de remplacement du détecteur de saouleresses, exécuter un programme de diagnostic après l'installation du nouveau détecteur de saouleresses pour forcer l'exécution d'un étalonnage lors du programme suivant.
PROBLÈME : Film résiduel sur verres et/ou yaisselle	
L'eau dure laisse un film résiduel sur la yaisselle.	Contrôler la durée de l'eau. Si l'eau est dure, expliquer au client qu'il faut lui ajouter la quantité maximale de détergent; ou essayer en versant 1/2 tasse de Glas. Mince au fond de la cuve. Recommander l'emploi de l'option Haute température. Pour le nettoyage du lave-yaisselle.

	recommander l'exécution d'un programme alors qu'on a placé 1 tasse de vinaigre blanc dans le panier supérieur.
Transfert de détergent.	Optimiser la durée de l'eau. Pour une durée inférieure à 10 grains, expliquer au client qu'il ne faut pas utiliser moins de détergent, et recommander l'option haute température.
Clapet du circuit d'évacuation – pas parfaitement fermé.	Déconnecter le tuyau de vidange du raccord. Soulever le tuyau au-dessus du lave-vaisselle et remplir avec de l'eau. Si l'eau s'écoule et pénètre dans le lave-vaisselle, remplacer la totalité du clapet (installer le tuyau aussi haut que possible; il faudra le fixer sur la face inférieure du plan de travail si c'est possible).
PROBLÈME : Sèchage médiocre	
Problème de circulation d'air	Consulter les conseils d'un agent de service et du fabricant.

Le client lui laisse pas d'agent de rinçage n'importe pas avec chaleur.	Recommander au client d'utiliser un agent de rinçage et d'être soignée avec chaleur. Montrer au client comment utiliser le système d'introduction d'agent de rinçage (remplissage et vérification).
Pas de distribution d'agent de rinçage.	Voir les trois derniers articles à la section "Pas de distribution de détergent".
Un problème de chauffage pourrait être responsable d'un usage médioré, mais est typiquement la cause d'une anomalie du "chauffage de l'eau".	Voir "Pas de remise en marche de l'appareil après un arrêt, 7 citations" de la DEL Client/proprie, puis répétition (anomalie du chauffage de l'eau)".

PART NO. W10130990C
PIÈCE N° W10130990C

PART NO. W10130990C