






IMPORTANT


**DO NOT INSTALL RANGE
CLOSER THAN 12mm FROM
ANY ADJACENT SURFACE**




BRIDGE ELEMENT - OPTIONAL / CERAN




WARMING ELEMENT- OPTIONAL /CERAN



SIMMER ELEMENT - OPTIONAL / CERAN



RADIANT ELEMENT
OPTIONAL / CERAN





**RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
DECONNECTER LE COURANT ELECTRIQUE
AVANT D'ENTREPRENDRE DES TRAVAUX.
REINSTALLER TOUS LES PANNEAUX AVANT DE FAIRE
FONCTIONNER L'APPAREIL.
LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT
CAUSER UN DECES OU UN CHOC ELECTRIQUE.**

**NE PAS INSTALLER LA CUISINIÈRE
À MOINS DE 12mm DE TOUTES
SURFACES ADJACENTES**

